

מתקן כדורעף

המתקן מיועד למשחקי כדורעף בלבד, אסור לעשות בו כל שימוש אחר

אין לחבר למתקן או לפרק מהמתקן אביזרים כל שהם. במידה ומתגלה ספק כל שהוא בנוגע לבטיחות המתקן יש לפנות את האולם, אין לעשות שימוש במיתקן ויש להתקשר לעירייה/הנהלת ביה"ס מיידית, תיקון המתקן יעשה במפעל הספק בלבד.

יש לשמור על המתקן בפני חבלות ונדליזם. המתקן מומלץ לשימוש בכפוף לביקורות תקופתיות, למשך 15 שנים מתאריך ייצורו.

- לצורך הכנסת עמודי הכדורעף יש להרים את המכסה (רוזטה), הרמת המכסה תעשה ביד או ע"י שימוש במתקן ואקום, אין לעשות שימוש בחפצים חדים לצורך פתיחת המכסה.
- יש לוודא שרוול נקי.
- לאחר הצבת העמודים בתוך השרוולים ניתן להתקין הרשת, למותחה ולכוון גובהה ע"י האביזרים המותקנים על גבי העמודים.
- אין להיתלות על הרשת או למותחה יתר על המידה, לצורך מתיחת הרשת מומלץ להרימה ידנית במרכז ובמקביל להפעיל את מנגנון המתיחה.
- יש לוודא שאין קצוות כבלים/מותחנים המהווים סכנה
- יש להיזהר שלא להפיל או לגרור העמודים על גבי הרצפה.

במתקן של רשת כדורעף הנמתחת בין קירות – יש לוודא שפרופילי העיגון והמתיחה מחוברים היטב לקיר האולם ואינם רופפים

ביקורת תקופתית מומלצת:

זוהי המלצה בלבד ויש לפעול לפי הוראות המדינה המתפרסמות מעת לעת!!

1. לאחר ההתקנה הראשונית בדיקת התאמה לתקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים
2. כל חודש בדיקה ויזואלית ע"י אחראי המקום – שברים, עוקם, ונדליזם.
3. אחת **לשנה** יש לבצע בדיקת התאמה לתקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים .