

מחיצת חלוקה אקוסטית

אסור להתלות על הבד /או על מוט ההכבדה התחתון אסור להיכנס בין היריעות

אין לחבר למתקן או לפרק מהמתקן אביזרים כל שהם. במידה ומתגלה ספק כל שהוא בנוגע לבטיחות המתקן יש לפנות את האולם, אין לעשות שימוש במיתקן ויש להתקשר לעירייה/הנהלת ביה"ס מיידית, תיקון המתקן יעשה במפעל הספק בלבד.

יש לשמור על המתקן בפני חבלות וונדליזם. המתקן מומלץ לשימוש בכפוף לביקורות תקופתיות, למשך 15 שנים מתאריך ייצורו.

- יש להקפיד שהפעלת המסך תתאפשר אך ורק לאנשים המוסמכים לכך.
- בעת הרמה/הורדת המסך **יש לוודא שאין אנשים באיזור המסך** ובמרחק 10 מ' לפחות, וכי אזור תנועת המסך נקי ממכשולים.
- יש לשמור קשר עין רציף עם המסך.
- בעת הרמה/הורדת המסך יד ללחוץ על לחצן הפעלה באופן רציף עד גמר התנועה והפסקת התנועה באופן אוטומטי ע"י מפסקי הגבול, יש להמנע מהפעלת המחיצה לסירוגין.
- בכל מקרה של תקלה כלשהי או במקרה של רעשים מיוחדים או תופעה חריגה כלשהי יש להפסיק פעולת המסך לנתק המאמ"ת בלוח החשמל, להצמיד שלט "אין להפעיל" ולהודיע ליצרן.
- יש להפסיק מיידית פעולת המתקן בכל מקרה בו פעולת המתקן הפוכה לפקודה שניתנה.
- יש להקפיד לבדוק מצב רצועות ההרמה אחת לשבועיים וזאת ע"י בחינה ויזואלית בין אריגי המסך.

ביקורת תקופתית מומלצת:

זוהי המלצה בלבד ויש לפעול לפי הוראות המדינה המתפרסמות מעת לעת!!

1. לאחר ההתקנה הראשונית בדיקת התאמה לתקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים
2. כל חודש בדיקה ויזואלית ע"י אחראי המקום – שברים, עוקם, ונדליזם.
3. אחת **לשנה** יש לבצע בדיקת התאמה לתקן ישראלי 5517, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים.